EÜPA

ホットプレート TSK-2703DGPW



- ●このたびは、当社のホットブレートを お買い上げくださいまして、まことに ありがとうございました。
- ●ご使用前に、この取扱説明書を最後まで お読みのうえ、正しい使い方で末長くご 愛用ください。
- ●万一ご使用中、わからないことや不具合が生じた時、お役に立ちます。またお読みになったあとは、大切に保管してください。

サンクン

燦坤日本電器

取扱説明書

| TAX | 120 | 77 | 12

CONTENTS

	COMILMIN		
1.安全(のため必ずお守	りください	P1
2.各部(のなまえとはた	らき	P2
3.仕	様		P2
4. ご使用	用方法		····· Р 3-5
5. お手.	入れの仕方		P6
6. 故障	かな?と思った	ò	P6
7. T	フターサービス	について…	p7

安全のため必ずお守りください





人が死亡または重傷を負う可能性が 競定される内容。

人が損害を負う可能性及び物的損害 のみの発生が想定される内容。



配号は、「強制」(必 ください)を示します (必ずして

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないで ください)を示します。 **心起号は、**

↑警



定格ISA以上のコンセントを単独で 使用する。●性の製具と作用すると、 分岐コンセント部分が異常発熱して免火 することがあります。



水につけたり、水をかけたりしない。 ●簡電・ショートの恐れがあります。



修理技術者以外は、絶対に分解したり、 修理・改造をおこなわない。 ●発火したり、異常動作してけがをする ことがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の 風くところで使用しない。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。

注



電源ブラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず電源ブラグ部分を もって引き抜く て引き抜く

●搭電やショートして発火することがあります。



使用時以外は、電源ブラグをコンセン

トから抜く。 ●けがややけど けがややけど、晩縁劣化による悪電、 需電火災の原因になります。



使用中や使用直接は高温和ニモを触れないで ください。●素温ですのでやけどの原因 となります。 特に乳材度にはさわらせない でください。



専用へら以外の金属製のへら、フォーク。 ナイフを使用しないでください。 ●フッ素複製加工面のキズやはがれの原因 になります。



使用中は本体を持ち運ばないでください。 ●高温なのでやけどの原因になります。



揚げ物料理はしないでください。 ●火災の原因になります。



電源コードを保つけたり、破損させたり、 加工したり、禁煙に用げたり、引っ残っ たり、たばねたり、重いものをのせたり、 はきみ込んだりしない。 ●電源コードが 破損し、火災・感電の原因となります。



交流100V以外の電源は使用しない。 ●感電・火災の原因となります。



不安定な場所や熱に潤い敷物の上では 使用しない。 ●火災の原因となります。



電源コードや電源ブラグが催んでいた り、コンセントの差込みがゆるいとき は使用しない。 ●感電・ショート・発火の原因になります。



電源ブラグにピンやごみを付着させ ないでください。 ●店電・ショート・発火の原因にな

条火の原因になます。

お 願 い

取扱いはていねいにお願いします。落としたり、強い衝撃を加えたりすると故障の原因になります。

ふきこばれが温度コントロール部にかからないようにしてください。選電やショートをおこし感電や発火の原因になります。

料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。フッ素機能加工面を傷める原因となります。

水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。ショートや薬電、故障の原因になります。

ふたをさかさまにしてプレートにのせないでください。つまみが変形します。

ふたが無くなっている時は、水をかけたり、水の中に入れないでください。ふたが割れる質問になります。



(注1) 調理にあわせて80℃~230℃の温度調節;蓋をしてから数分後、高温260℃の調理もできます。

ご使用方法





B.

1300W

00

- 1. プレートを本体にセットします。
- A セットする時にブレートの裏面とヒーター表面にゴミや ほこりが付着していないかどうか確認してください。
- ガレートをセットした後、がたつきや傾きがないかどうか確認してください。
- ※ブレートを2枚重ねて使用しないでください。

- 2. 温度調節器を本体に差し込んでから、 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ▲ まず温度顕節器をしっかりと本体に差し込みます。

B 温度調節ダイヤルが「切」の状態であるのを確認した上で、 電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。

※ブレートを本体にセットしない状態で通電しないでください。

ご使用方法





パイロットランブ



- 温度調節ダイヤルをご使用の 温度に合わせ、料理をはじめます。
- ■ブレートの温度が指定した温度に達したら、パイロット ランブが消えてお知らせします。
- ※使用中は、本体が高温になっていますので、取扱いには十分注意してください。また、本体近くに熱に弱い容器類などを置かないようにしてください。
- ※金属へラは平面ブレート専用で波形ブレートでは使えません。





4. 調理温度の目安





230°C



200°C

200°C



140°C

230°C

焼肉、ステーキ、焼きそば

200°C

お好み焼き、 ぎょうざ

170°C

ハンバーグ

140°C

ホットケーキ

- ※調理の際には、上記の温度を目安として温度調節ダイヤルを セットして下さい。
- ※すき焼き、鍋物には使用しないで下さい。

ご使用方法













 平面プレート、波形プレートを使い 分けることで上手においしく調理 できます。

平面プレート

焼きそば、 お好み焼き、 ホットケーキ、 ぎょうざなど

波形プレート

ステーキ、 ハンバーグ、 焼肉など

- ※焼肉やステーキ、ハンバーグなどを調理する際、波形ブレート を使用しますと、焼き目をつけることができ、余分な油分が 溝に落ち、おいしく焼き上がります。
- 使用後は電源プラグをコンセント から抜きます。
- A まず温度調節器の温度調節ダイヤルを「切」にあわせます。
- B 温度調節器を本体から引き抜き
- C 電源ブラグ部分を持って引き抜いてください。
- ※電源ブラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源 プラグ部分をもって引き抜いてください。
- ※料理の残りや水を入れたまま放置しないでください。フッ素 樹脂加工面を傷める原因となります。
- ※使用中や使用直後は、ブレート、ふた、本体が高温になっていますので、絶対にさわらないでください。

お手入れの仕方



●各部品に応じたお手入れをしてください。

ふた ブレート 柔らかいスポンジを使って流し 洗いしてください。

電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき 取ります。

本体 温度調節器 水か食器用洗剤を含ませたふきん で汚れをふき取ってください。

※丸洗いは絶対にしないでください。内部がサビて 故障の原因になります。 お手入れ時、下記の点に注意 してください。

- ※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、 略き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を 傷つける原因になります。
- ※電源ブラグをコンセントからぬき、本体が冷えてからお手入れをする。感電、ショート、やけどの原因となります。
- ※ブレートの表面を専用へら以外の金属製のへらや フォーク、ナイフなどでこすらないでください。 ブレートの表面を傷める原因になります。
- ※収納時に波形ブレートと平面ブレートを重ねる際には、フッ素樹脂加工面に傷がつく恐れがありますので、両ブレート間に紙などをはさんでから収納してください。
- ※専用へらでプレートにこびりついた食べ物のカス・ こげつきなどをこすりとらないでください。

故障かな?と思ったら



- ●パイロットランブがつかない、または、ブレートの温度が上がらない時は、電源ブラグをコンセントに差し込んでいるか、 温度関節ダイヤルが「切」になっていないか、自動温度関節器が差し込み口に差しこまれているか調べて下さい。
- ●パイロットランブはついたり消えたりしますが、故障ではありません。
- ●使用中「カチッ」という音がしますが、加熱部分の熱節膜によるもので、故障ではありません。


アフターサービスについて



- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで 保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- 製品に異常のある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

ご相談窓口

お買い物相談やお取扱方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は(受付時間:平日9時~18時)



EÜPA

***燦坤日本電器株式会社

TEL: 03-3837-833175 日 本 本 社: 〒101-0021 東京都千代田区外神田6-5-12 借楽ビル 8F 札 幌 営 業 所:〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6-6-9 クリーンハイツ 808 TEL: 011-222-0506 仙台 営 業 所: 〒980-0802 宮城県仙台市青業区二日町6-23 第2シャンボール 204 TEL: 022-713-0288 名古屋出張所: 〒481-0033 受知県西春日井郡西春町西之保犬井82 サンチェリイマンション西春 302 TEL: 0568-24-2114 大 阪 営 業 所: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-5-11椿本ビル2F TEL: 06-6630-5160 岡 山 出 張 所: 〒700-0916 岡山県岡山市西之町9-117 カーサリ 102 TEL: 086-241-2349 福 岡 営 妻 所: 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 福岡トレードセンタービル 301 TEL: 092-415-6804 TEL: 0795-85-2720 日 本 工 場: 〒669-4324 兵庫県氷上都市島町上垣1008番1